

Enphase Enlighten™ – Laisser libre l'accès à la visualisation de votre système

Connectez-vous au monitoring Enphase Enlighten™, puis entrer dans les « Paramètres ».



Dans les « paramètres de confidentialité » (page ci-dessous) cochez la case « Autoriser les visiteurs à accéder à mon système ». Ceci permet l'accès externe à votre site. Vous pouvez également donner accès à d'autres installateurs ou Enphase Energy pour leur site web externe. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications en appuyant sur « Enregistrer » .

The screenshot shows the 'Paramètres de confidentialité' (Privacy Settings) page. It contains several sections:

- Listes de systèmes**: Two checkboxes for allowing Enphase Energy and Test Company to include the system in their public installation lists. Both are unchecked.
- Paramètres API**: A checkbox for allowing API access to system data, which is unchecked. A note mentions the 'contrat de licence de l'API Enphase Energy'.
- Visiteurs**: A checkbox for 'Autoriser les visiteurs à accéder à mon système' is checked and circled in red. Below it, a URL is provided: <https://enlighten.enphaseenergy.com/public/systems/rz5818254>.
- Paramètres de confidentialité**: Two radio buttons for system listing: 'Le système sera répertorié sous le nom "TEST"' (selected) and 'Le système sera répertorié sous le nom "Système résidentiel"'. The 'Enregistrer' (Save) button at the bottom is also circled in red.